

キッズバッテリーカー取扱説明書②

音量調節

＋のボタンでも調整できます。
(長押しして下さい)



充電

バッテリーと充電器を繋ぎます。
充電器をコンセントに繋ぎます。
モード選択でバイクを選択します。
FULL になれば充電完了です。



時間設定

赤いノブを回してプレイ時間を調節できます。
30秒から5分。自動的に終了します。



リモコン



〈ブルートレイン〉リモコン A



〈バス〉リモコン A



〈ローカルトレイン〉リモコン B



〈消防車〉リモコン B



〈トワイライトトレイン〉リモコン C



〈救急車〉リモコン C



リモコン (起動用) は A、B、C の
3種類あります。

リモコン A：ブルートレイン、バスに対応

リモコン B：ローカルトレイン、消防車に対応

リモコン C：トワイライトトレイン、救急車に対応

注意事項

- ・バッテリーの稼働時間は約 8 時間です。
- ・満充電には約 6 時間必要です。
(出荷時のバッテリーは満充電)
- ・バッテリーを横に倒したり、逆さにしたり
しないで下さい。故障の原因となります。
- ・芝生では使用できません。

- ・乗車の姿勢を前屈みにすると
スムーズに発進します。



- ・**お客様の過失により、紛失、破損のあった場合、
ご請求させて頂くことがあります。**