

Uターンボーリング説明書

サイズ：W1.8×D2.7×H1.5m

対応人員：1名

組み立て方



①仕切り板を置きます。



②底板の溝と仕切り板の金具を裏面の番号通りに繋ぎます。



③底面（穴あき）の溝と仕切り板の金具を繋ぎます。



④スロープ板を繋ぎます。



⑤側面板をつなぎます。



⑥底面（穴あき）の穴にマットを詰めます。



⑦正面板をつなぎます。



⑧側面パイプをスロープ板に差し込みます。



⑨側面パイプに上部パイプを差し込みます。



⑩パイプ幕を専用のゴムで繋ぎます。



⑪ピンを並べます。

遊び方一例：ボールを3回転がして落としてピンを何個倒せるか競います。



①ボールを転がします。
※右の壁に添わずように投げるとピンのところまで転がりやすいです。



②ピンが4本倒れました。

セット内容

スロープ板、底板、底板（穴あき）、側面板×2、仕切り板、上部パイプ、側面パイプ、幕
ピン×10、ボール小×2、ボール大