

Uターンボーリング説明書

サイズ: W1.8×D2.7×H1.5m
 対応人員: 1名
 セット内容



土台の組立て方



①仕切り板を置きます。



②底板の溝と仕切り板の金具を裏面の番号通りに繋ぎます。



③底面(穴あき)の溝と仕切り板の金具を繋ぎます。



④スロープ板を繋ぎます。



⑤側面板をつなぎます。



⑥底面(穴あき)の穴にマットを詰めます。



⑦正面板をつなぎます。

幕の組み立て方



⑧上部パイプと側面パイプを繋ぎます。
 ⑨スロープ板の背面のジョイントとパイプを繋ぎます。
 ⑩結束バンドで幕を繋ぎます。



⑪ピンを並べます。