

キッズバッテリーカー取扱説明書①

商品明細

①本体



②バッテリー



③予備バッテリー



④充電器



⑤SD カード (本体に付属)



⑥リモコン (起動用)



組み立て方

①ケースから本体を取り出します。

その際、取っ手を掴んで取り出して下さい。

※ハンドルは持たないで下さい。

②バッテリーを画像の場所に置き、本体と

接続します。



③レバー A タイプの場合：

レバーを下に下げて
電源を入れます。

レバー B タイプの場合：

レバーを車体後方に傾けて
電源を入れます。

④電源が入った状態で本体に向けて

リモコン (起動用) のボタンか
起動ボタンを押して起動させます。

⑤本体のランプが光ったことを確認して

白いボタンを押すと前進します。

・レバー A タイプ

・レバー B タイプ

